

尺寸自动提取及编号

通过尺寸标注编号功能,可以实现对工艺简图中尺寸进行自动编号并提取尺寸到指定单元格的功能。

其功能图标是  尺寸标注编号。

点击该按钮后, 顺次选择 (也可以批量框选) 需要编号并提取数值的尺寸, 然后单击鼠标右键, 会弹出如下图所示的界面. 分别对初始序号、序号列和数据列进行设置, 点击确定后, 完成序号的标注和尺寸的提取。

可以用系统自带的模板机械加工工艺规程中的检验卡片学习测试该功能。过程如下图所示:



序号及尺寸信息列设置

[illegible]

尺寸编号及提取

注：填写尺寸的表区，须设定为“主表区”并支持续页。